

ESPRIT – Fulmina Centauri

Eigenschaften

- 6-stelliges Display
- Datum (Tag/Monat/Jahr)
- Hintergrundbeleuchtung

Zeit/Kalender einstellen

1. Halten Sie Taste A gedrückt, bis die Sekunden blinken. Setzen Sie die Sekunden auf Null, indem Sie Taste B drücken.
2. Drücken Sie Taste A einmal. Die Stunden blinken. Stellen Sie die Stunden ein, indem Sie Taste B drücken. Anschließend drücken Sie Taste A um die Minuten einzustellen.
3. Die Minuten blinken. Stellen Sie die Minuten ein, indem Sie Taste B drücken.
4. Mit Taste A springen Sie zum Kalender. Das Jahr blinkt. Drücken Sie Taste B um das Jahr einzustellen.
5. Der Monat blinkt. Sie stellen den Monat ein, indem Sie die Taste B drücken. Anschließend drücken Sie Taste A.
6. Die Tage blinken. Sie stellen die Tage ein, indem Sie Taste B drücken. Anschließend drücken Sie Taste A.

12/24 Stunden einstellen

Wenn Sie die Tage eingestellt haben, drücken Sie Taste A und Sie haben die Möglichkeit, mit Taste B den 12- oder 24-Stunden-Modus einzustellen.

Zweite Zeitzone einstellen

1. Drücken Sie erst Taste A und direkt danach die Taste B. Es werden beide Zeitzonen angezeigt (T1 und T2).
2. Wechseln Sie zu Zeitzone 2 indem Sie den Vorgang wiederholen. Zeit und Kalender können Sie wie oben beschrieben einstellen.
3. Drücken Sie erneut Taste A und anschließend Taste B um wieder Zeitzone 1 anzuzeigen.

Hintergrundbeleuchtung aktivieren

Sie aktivieren die Hintergrundbeleuchtung, indem Sie einmal Taste A drücken.

