



G172

Bedienungsanleitung

Einleitung	2
Bestandteile	2
Betriebsart	2
Zeitanzeige	2
Alarm	2
Chronograph-Funktion	3
Beleuchtung	3
Technische Daten	3
Batterie	3

Einleitung

Wir bedanken uns, dass Sie sich für eine Armbanduhr von Calypso entschieden haben. Calypso bedeutet modernes, geschmackvolles Design bei einer hervorragenden Qualität, zu einem günstigen Preis.

Der folgende kurze Leitfaden soll Ihnen eine schnelle Orientierung über die vielfältigen Funktionen Ihrer Uhr ermöglichen und Ihnen die Bedienung erleichtern.

1. Sekunden
2. Minuten
3. Stunden
4. Kalendertag
5. Monat
6. Wochentag
7. 12/24-Stundenanzeige
8. Tag-Monat oder Monat-Tag

- Drücken Sie *“Knopf St/Stp“*, um die jeweilige Anzeige einzustellen.
- Durch Drücken von *“Knopf Reset“* brechen Sie die Einstellung ab, und wechseln in die normale Zeitanzeige zurück.
- Um das Datum abzulesen, drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus *“Knopf St/Stp“*. Die Anzeige wechselt nach einigen Sekunden selbstständig zurück.

Bestandteile



Alarm

Drücken Sie im Normalzeitbetrieb einmal *“Knopf Mode“*, um in den Alarmmodus zu wechseln.

- Halten Sie *“Knopf Reset“* ≥ 2 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige im Display blinkt.
- Durch Drücken von *“Knopf Mode“* wechseln Sie zwischen Minuten- und Stundeneinstellung.
- Drücken Sie *“Knopf St/Stp“*, um die jeweilige Anzeige einzustellen.
- Durch Drücken von *“Knopf Reset“* verlassen Sie das Einstellungsmenü und wechseln in den normalen Alarmmodus zurück.
- Drücken Sie *“Knopf St/Stp“*
 - Einmal, um den Alarm zu aktivieren
 - Zweimal, um das Stundensignal zu aktivieren
 - Viermal, um alle Alarmer zu deaktivieren
- Das Alarmsignal ertönt für 30 Sekunden und kann jederzeit durch Betätigung einer beliebigen Taste abgebrochen werden.

Betriebsart

- Standardmäßig zeigt das Display Ihrer Uhr die Tageszeit an.
- Durch Drücken von *“Knopf Mode“* wechseln Sie zwischen den verschiedenen Betriebsarten Ihrer Uhr.

Zeitanzeige

Beachten Sie zur Einstellung der Uhrzeit folgende Schritte:

- Drücken Sie *“Knopf Reset“* ≥ 2 Sekunden, bis die Sekundenanzeige im Display blinkt.
- In folgender Reihenfolge gelangen Sie durch Drücken von *“Knopf Mode“* durch das Einstellungsmenü:

Chronograph-Funktion

Drücken Sie im Normalzeitbetrieb zweimal "Knopf Mode", um in den Chronograph-Modus zu wechseln.

- Mit der **Standard-Zeitmessung** messen Sie einzelne Zeitabschnitte und erhalten die addierten Zwischenzeiten.

1. START *Knopf St/Stp*
2. STOP *Knopf St/Stp*

AbleSEN Zwischenzeit 1

3. START *Knopf St/Stp*
4. STOP *Knopf St/Stp*

AbleSEN Zwischenzeit 1+2

5. Zurücksetzen auf Null *Knopf Reset*

- Mit der **Split-Time-Zeitmessung** messen Sie Zeitabschnitte/Rundenzeiten bei gleichzeitigem Weiterlaufen der Zeit.

1. START *Knopf St/Stp*
2. STOP Zwischenzeit 1 *Knopf Reset*

AbleSEN Rundenzeit 1

3. Wiederaufnahme Zeitmessung *Knopf Reset*
4. STOP Zwischenzeit 2 *Knopf Reset*

AbleSEN Rundenzeit 2

5. Wiederaufnahme Zeitmessung *Knopf Reset*
6. STOP Endzeit *Knopf St/Stp*

AbleSEN Endzeit

7. Zurücksetzen auf Null *Knopf Reset*

Technische Daten

- Art: Digitale Quarzuhr
- Präzision: ± 20 Sekunden pro Monat bei Normaltemperatur (5-35°C)
- Quarzschwingungsfrequenz: 32.786 Hz.
- Effektiver Temperaturbereich: -10 bis +60°C
- Kalender-Funktion
- Chronograph-Funktion
- Alarm

Batterie

- Die Lebensdauer einer neuen Batterie beträgt in der Regel etwa 2 Jahre.
- Wir empfehlen Ihnen, den Wechsel einer leeren oder defekten Batterie Ihren Uhrmacher vornehmen zu lassen.
- Bitte stellen Sie Ihrer Umwelt zuliebe sicher, dass Altbatterien sowie Uhren umweltgerecht entsorgt werden. Nutzen Sie dafür entsprechende Entsorgungseinrichtungen.

Beleuchtung

Um auch im Dunklen die Uhrzeit ablesen zu können, ist Ihre Uhr mit einer Display-Beleuchtung ausgestattet. Drücken Sie "Knopf Light", um die Beleuchtung für eine Dauer von 4 Sekunden zu aktivieren.