



G357

Bedienungsanleitung

Einleitung	2
Bestandteile	2
Betriebsart	2
Zeitanzeige	2
Alarm1	2
Chronograph-Funktion	2
Timer	3
Dualzeitbetrieb	3
Alarm2	3
Beleuchtung	3
Technische Daten	3
Batterie	3

Einleitung

Wir bedanken uns, dass Sie sich für eine Armbanduhr von Calypso entschieden haben. Calypso bedeutet modernes, geschmackvolles Design bei einer hervorragenden Qualität, zu einem günstigen Preis.

Der folgende kurze Leitfaden soll Ihnen eine schnelle Orientierung über die vielfältigen Funktionen Ihrer Uhr ermöglichen und Ihnen die Bedienung erleichtern.

Bestandteile



Betriebsart

- Standardmäßig zeigt das Display Ihrer Uhr die Tageszeit an.
- Durch Drücken von "Knopf Mode" wechseln Sie zwischen den verschiedenen Betriebsarten Ihrer Uhr.

Zeitanzeige

Beachten Sie zur Einstellung der Uhrzeit folgende Schritte:

- Drücken Sie "Knopf Splt/Set" ≥ 2 Sekunden, bis die Sekundenanzeige im Display blinkt.
- In folgender Reihenfolge gelangen Sie durch Drücken von "Knopf Mode" durch das Einstellungs Menü:
 1. Sekunden
 2. Minuten
 3. Stunden
 4. Kalendertag
 5. Monat

6. Wochentag
7. 12/24-Stundenformat
8. Monat-Tag oder Tag-Monat

- Drücken Sie "Knopf Date", um die jeweilige Anzeige einzustellen.
- Durch Drücken von "Knopf Split/Set" brechen Sie die Einstellung ab, und wechseln in die normale Zeitanzeige zurück.

Alarm1

Drücken Sie im Normalzeitbetrieb einmal "Knopf Mode", um in den Alarm1-Modus zu wechseln.

- Halten Sie "Knopf Split/Set" ≥ 2 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige im Display blinkt.
- Durch Drücken von "Knopf Mode" wechseln Sie zwischen Minuten- und Stundeneinstellung.
- Drücken Sie "Knopf Date", um die jeweilige Anzeige einzustellen.
- Drücken Sie im normalen Alarm-Modus "Knopf Date"
 - o Einmal, um den Alarm zu aktivieren
 - o Zweimal, um das Stundensignal zu aktivieren
 - o Dreimal, um beide Signale zu aktivieren
 - o Viermal, um beide Signale zu deaktivieren
- Das Alarmsignal ertönt (falls aktiviert) für 30 Sekunden und kann jederzeit durch Betätigung einer beliebigen Taste abgebrochen werden.

Chronograph-Funktion

Drücken Sie im Normalzeitbetrieb zweimal "Knopf Mode", um in den Chronograph-Modus zu wechseln.

- Mit der **Standard-Zeitmessung** messen Sie einzelne Zeitabschnitte und erhalten die addierten Zwischenzeiten.

1. START	Knopf Date
2. STOP	Knopf Date
Ablesen Zwischenzeit 1	
3. START	Knopf Date
4. STOP	Knopf Date
Ablesen Zwischenzeit 1+2	
5. Zurücksetzen auf Null	Knopf Split

- Mit der **Split-Time-Zeitmessung** messen Sie Zeitabschnitte/Rundenzeiten bei gleichzeitigem Weiterlaufen der Zeit.

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. START | <i>Knopf St/Stp</i> |
| 2. STOP Zwischenzeit 1 | <i>Knopf Reset</i> |
| Ablesen Rundenzeit 1 | |
| 3. STOP Zwischenzeit 2 | <i>Knopf Reset</i> |
| Ablesen Rundenzeit 2 | |
| 4. STOP Endzeit | <i>Knopf St/Stp</i> |
| Ablesen Endzeit | |
| 5. Zurücksetzen auf Null | <i>Knopf Reset</i> |

Timer

Drücken Sie im Normalzeitbetrieb dreimal *"Knopf Mode"*, um in den Countdown-Modus zu wechseln.

- Durch Drücken von *"Knopf Split/Set"* wählen Sie einen Countdown aus folgender Auswahl:
1min, 3min, 5min, 10min, 15min, 20min, 25min, 30min, 45min oder 60min.
- Drücken Sie *"Knopf Date"*, um den Countdown zu aktivieren. Durch wiederholtes Drücken von *"Knopf Date"*, können Sie den Countdown beliebig anhalten oder wiederaufnehmen.
- Nach Ablauf der Zeitspanne ertönt ein Alarmsignal.

Dualzeitbetrieb

Drücken Sie im Normalzeitbetrieb viermal *"Knopf Mode"*, um in den Dualzeitbetrieb (für eine zweite Zeitzone) zu wechseln.

- Halten Sie *"Knopf Split/Set"* ≥ 2 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige im Display blinkt.
- Durch Drücken von *"Knopf Mode"* wechseln Sie zwischen den Einstellungen in folgender Reihenfolge: Minuten, Stunden, Kalendertag, Monat, Wochentag
- Drücken Sie *"Knopf Date"*, um die jeweilige Anzeige einzustellen.

- Durch Drücken von *"Knopf Split/Set"* wechseln Sie in die normale Dualzeitanzeige zurück.

Alarm2

Drücken Sie im Normalzeitbetrieb fünfmal *"Knopf Mode"*, um in den Alarm2-Modus zu wechseln. Der Alarm2-Modus entspricht technisch dem Alarm1-Modus, jedoch bezieht sich der Alarm auf die zweite Zeitzone (s.o. "Dualzeitbetrieb")

Beleuchtung

Zur Beleuchtung Ihres Uhrdisplay in dunkler Umgebung, drücken Sie *"Knopf Light"*. Das Display wird für die Dauer von 4 Sekunden beleuchtet.

Technische Daten

- Art: Digitale Quarzuhr
- Präzision: ± 20 Sekunden pro Monat bei Normaltemperatur (5-35°C)
- Quarzschwingungsfrequenz: 32.786 Hz.
- Effektiver Temperaturbereich: -10 bis +60°C
- Kalender-Funktion
- Chronograph-Funktion
- Countdown
- Alarm
- Dualtime incl. Alarmfunktion

Batterie

- Die Lebensdauer einer neuen Batterie beträgt in der Regel etwa 2 Jahre.
- Wir empfehlen Ihnen, den Wechsel einer leeren oder defekten Batterie Ihren Uhrmacher vornehmen zu lassen.
- Bitte stellen Sie Ihrer Umwelt zuliebe sicher, dass Altbatterien sowie Uhren umweltgerecht entsorgt werden. Nutzen Sie dafür entsprechende Entsorgungseinrichtungen.