



ML253-2

Bedienungsanleitung


Einleitung	2
Bestandteile	2
Uhrzeit	2
Alarm	2
Stoppuhr	2
Beleuchtung	3
Technische Daten	3
Batterie	3

Einleitung

Wir bedanken uns, dass Sie sich für eine Armbanduhr von Calypso entschieden haben. Calypso bedeutet modernes, geschmackvolles Design bei einer hervorragenden Qualität, zu einem günstigen Preis.

Der folgende kurze Leitfaden soll Ihnen eine schnelle Orientierung über die vielfältigen Funktionen Ihrer Uhr ermöglichen und Ihnen die Bedienung erleichtern.

Bestandteile



Uhrzeit

Beachten Sie zur Einstellung der Uhrzeit folgende Schritte:

- Drücken Sie "Knopf C" ≥ 2 Sekunden, bis die Uhrzeitanzeige im Display blinkt.
- Drücken sie erneut "Knopf C"
- In folgender Reihenfolge gelangen Sie durch Drücken von "Knopf A" durch das Menü. Zur Einstellung der einzelnen Menüpunkte drücken Sie "Knopf B".



- Drücken Sie nach erfolgreicher Einstellung der Uhrzeit "Knopf C", um wieder in den Uhrzeitmodus zurück zu gelangen.

Alarm

Beachten Sie zur Einstellung der Alarms folgende Schritte:

- Drücken Sie "Knopf C" ≥ 2 Sekunden, bis die Uhrzeitanzeige im Display blinkt.
- Durch Drücken von "Knopf A" wechseln Sie zwischen Stunden- und Minuteneinstellung des Alarms. Zur Einstellung der Alarmzeit drücken Sie "Knopf B"
- Durch Drücken von "Knopf C" wechseln Sie in den Uhrzeitmodus zurück.
- Um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie "Knopf B" gedrückt, und betätigen gleichzeitig "Knopf A".
- Das Alarmsignal ertönt für 30 Sekunden und kann jederzeit durch Betätigung einer beliebigen Taste abgebrochen werden.

Stoppuhr

Gehen Sie wie folgt vor, um die Stoppuhrfunktionen zu nützen:

- Mit der **Standard-Zeitmessung** messen Sie einzelne Zeitabschnitte und addieren die Gesamtzeit. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
 - START Knopf A
 - STOP Zwischenzeit 1 Knopf A
 - Ablesen Zwischenzeit 1**
 - RESTART Knopf A
 - STOP Zwischenzeit 2 Knopf A
 - Ablesen Zwischenzeit 1+2**
 - Zurücksetzen auf Null Knopf B

- Mit der **Split-Time-Zeitmessung** messen Sie mehrere Zeitabschnitte bei gleichzeitigem Weiterlaufen der Zeit. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. START *Knopf A*
2. STOP Zwischenzeit 1 *Knopf B*

Ablesen Zwischenzeit 1

3. RESTART mit Aufholen *Knopf B*
4. STOP Zwischenzeit 2 *Knopf B*

Ablesen Zwischenzeit 2

5. RESTART mit Aufholen *Knopf B*
6. STOP Endzeit *Knopf A*

Ablesen Endzeit

7. Zurücksetzen auf Null *Knopf B*

Batterie

- Die Lebensdauer einer neuen Batterie beträgt in der Regel etwa 2 Jahre.
- Wir empfehlen Ihnen, den Wechsel einer leeren oder defekten Batterie Ihren Uhrmacher vornehmen zu lassen.
- Bitte stellen Sie Ihrer Umwelt zuliebe sicher, dass Altbatterien sowie Uhren umweltgerecht entsorgt werden. Nutzen Sie dafür entsprechende Entsorgungseinrichtungen.

Beleuchtung

- Die Beleuchtung des Displays ermöglicht Ihnen das Ablesen der Uhrzeit auch in finsterner Umgebung.
- Drücken Sie "Knopf D", um die Beleuchtung für eine Dauer von 4 Sekunden einzuschalten.

Technische Daten

- Art: Digitale Quarzuhr
- Präzision: ± 20 Sekunden pro Monat bei Normaltemperatur (5-35°C)
- Quarzschwingungsfrequenz: 32.786 Hz.
- Effektiver Temperaturbereich: -10 bis +60°C
- Zusätzliche Funktionen:
 - o Kalender-Funktion
 - o Alarm-Funktion
 - o Stoppuhr-Funktion